

¿CÓMO APLICAR ZINGA?



Limpiar la superficie

MEJOR OPCIÓN

y/o

Lavado a alta presión con agua tibia o vapor

Remover partículas sueltas y desengrasar con paño y Zingasolv

Arenar la superficie/limpiar

MEJOR OPCIÓN

Granallado/arenado/slurry a SA 2.5

(Rotativo) cepillo de acero o Bristle Blaster

Mezclar ZINGA

MEJOR OPCIÓN

y/o

Mezclador con taladro

Revolver con palo de madera

Al menos 2 minutos - No dejar residuos de zinc en el fondo

Aplicar

Brocha de cerdas naturales

Rodillo de cerdas cortas (no sintético)

Disolver con Zingasolv

Pistola convencional o *airless*

Productos ZINGA

ZINGA sistema único = ZINGA 2 capas

Terminación gris



ZINGA Alu = ZINGA 2 capas + Alu ZM 1 capa

Terminación aluminio



ZINGA duplex = ZINGA 1 capa + Zingalufer 1 capa + Topcoat

Terminación en color a elección



Sistemas

ZINGA sistema único

1. ZINGA

2. ZINGA

ZINGA duplex

1. ZINGA

2. Zingalufer

3. Topcoat